

ASLIGHT

Automático
Simple

AUTOMATICO SIMPLE

ASLIGHT



Industria Argentina

Controladores Electronicos Programables para Ascensores

Gral. Paz 1108 - Bo. Cofico

TE 739531 - 521313 Int 4018

FAX 896535

Aslight es la plaqueta de control de ascensores que reemplaza al viejo sistema de reles y compuertas TTL ó CMOS por la tecnología del momento , microcontroladores programables

Sistema Automático simple

Hasta 16 paradas

Rele de coche en uso

Indicación de piso en display 7 segmentos

Detección Automática de Normalización

Opcionales

Unión de dos plaquetas para duplex

Luces de registro

Ampliación para 2 velocidades

ENTRADAS Y SALIDAS

	Ent Control			Sal 7 Segm
C1-1	Pta Abierta		C3-1	a
C1-2	Señal 1		C3-2	c
C1-3	Señal 2		C3-3	b
C1-4	Mantenimiento		C3-4	d
C1-5	N/C		C3-5	comun +B
C1-6	Nor Superior		C3-6	e
C1-7	N/C		C3-7	comun +B
C1-8	Nor Inferior		C3-8	f
C1-9	N/C		C3-9	comun +B
C1-10	Nivel		C3-10	g
C1-11	Conteo		C3-11	decimas
	Ent Pisos			Sal Reles
C2-1	P7		C4-1	RET-NA
C2-2	P6		C4-2	RET-NC
C2-3	P5		C4-3	ACE-NC
C2-4	P4		C4-4	ACE-NA
C2-5	P3		C4-5	COMUN
C2-6	P2		C4-6	CS-NC
C2-7	P1		C4-7	COMUN
C2-8	P0		C4-8	CS-NA
C2-9	P15		C4-9	COMUN
C2-10	P14		C4-10	CD-NC
C2-11	P13		C4-11	CD-NA
C2-12	P12			
C2-13	P11			
C2-14	P10			
C2-15	N/C			
C2-16	P8			
C2-17	P9			

AUTOMATICO SIMPLE

DIP SWITCH

1	2	3	4	5	6	7	8	
				OFF	OFF	OFF	OFF	PISO MAXIMO 0
				ON	OFF	OFF	OFF	MAXIMO 1
				OFF	ON	OFF	OFF	MAXIMO 2
				ON	ON	OFF	OFF	MAXIMO 3
				OFF	OFF	ON	OFF	MAXIMO 4
				ON	OFF	ON	OFF	MAXIMO 5
				OFF	ON	ON	OFF	MAXIMO 6
				ON	ON	ON	OFF	MAXIMO 7
				OFF	OFF	OFF	ON	MAXIMO 8
				ON	OFF	OFF	ON	MAXIMO 9
				OFF	ON	OFF	ON	MAXIMO 10
				ON	ON	OFF	ON	MAXIMO 11
				OFF	OFF	ON	ON	MAXIMO 12
				ON	OFF	ON	ON	MAXIMO 13
				OFF	ON	ON	ON	MAXIMO 14
				ON	ON	ON	ON	MAXIMO 15
			OFF					CONTEO NORMAL
			ON					DOBLE NIVEL
		OFF						SIN SUBSUELO
		ON						CON SUBSUELO [-1]
	OFF							ESCLAVO
	ON							MAESTRO
OFF								
ON								

***** **NOTA** : en señal de Puerta Abierta puede entrar **24VCA** pero **NO** 110VAC

Codigos de ERROR

- 'H' Cuenta pulsos CONTADORA de más o de menos en pisos extremos
Ej: estando en piso 0 y bajando siguen llegando pulsos de contadora
- 'C' Si desde que se arranco el motor pasaron 15 segundos y no vino una señal de NIVEL
- 'L' Las dos Normalizaciones están en cero tensión
- 'P' Mantenimiento
- 'A' Normalizando
- 'E' Entrepiso
- '-1' Subsuelo