

FOTOTAX

FUNCIONAMIENTO:

Cuando recién se prende o después de ingresar el código de borrado el equipo esta a la espera de puertas, cuando estas se abren (alguna o todas) comienza a parpadear led VERDE y continua mientras este abierta la puerta, cuando se cierran todas las puertas se apaga el VERDE y se prende el led AMARILLO indicando que se espera 30s para tomar fotos, si se ingresa código manual en este momento se acelera el tiempo y se toman las fotos en ese instante, si se abre una o mas puertas en este momento se inicia la cuenta de 30s nuevamente.

Luego de los 30s se toma una foto y se espera 5s para tomar la otra.

A continuacion cuando se abren las puertas se procede a tomar fotos nuevamente quedando en reserva las dos primeras, tomando en total cuatro fotos, si no se ingresa el código de borrado el led ROJO parpadea mas rápidamente, las sucesivas aperturas y cierres de puertas no son tomadas en cuenta hasta que se ingresa el código de borrado o código manual.

- El led ROJO en parpadeo NORMAL indica funcionamiento 5/5
- El led ROJO en parpadeo RAPIDO indica que se llenaron las memorias y esta a la espera de ingreso de código de borrado
- El led VERDE indica en parpadeo que la puerta esta abierta, se prende un ratito y apaga para indicar que se ingreso un código (valido o no)
- El led AMARILLO prendido indica que se esta a la espera de los 30s de puerta para el sacado de fotos, cuando se saca la foto se apaga un segundo y vuelve a prenderse
- En el teclado la 'B' es para borrar los cuatro displays
- La tecla 'E' es para ingreso de códigos
- El código de borrado es x299 (x indica apagado)
- Código de sacado fotos manual es xx98
- Si hay algún problema el equipo parpadea el led AMARILLO y pone en display el numero de código de error ej. xx02