


Manual de uso



AutoExpendor 1 Sector

MANEJO DEL EXPENDER

- El modulo se enciende con la llave ubicada en la parte posterior del equipo
- Verificar siempre que este se encuentra conectado a 220VAC
- Al encenderse el equipo recuerda el ultimo Turno entregado (0-99)
- y continua con esa cuenta de Turno.
- Para imprimir estadistica, se procede de la siguiente manera:
 - Apagar el modulo.
 - Presionar el boton de Turno, dejarlo presionado
 - Prender el modulo, hasta que comience la impresion
- En ese momento se imprime un ticket de Estadistica donde imprime
- cuantos turnos se entregaron, turno actual y se PONE a CERO el
- contador de TURNOS.
- Los rollos de papel termico de 45 mts son aproximadamente 750 ticket



- Para cambiar el papel, el procedimiento se encuentra en el manual de
- uso de la impresora EPSON TM88

Los rollos se consiguen en librería “EL AUDITOR” mayorista en Alvear 330.