

Manual de uso

RELOJ



Modelo HTHxxx

MANUAL DE USO RELOJ HTHxxx



Puls. HH Puls.MM Entrada Alimentacion

AJUSTE HORA y MINUTOS

Presionando el pulsador HH se incrementa la cuenta de Horas 00-23, lo mismo sucede con el pulsador MM, la cuenta es de 00-59.

AJUSTE MODO DE PRESENTACION [MODO]

Al presionar conjuntamente los dos pulsadores HH y MM, comienza a cambiar el modo de presentacion del Reloj 00-03

00: Presenta alternativamente HH:MM, Temperatura, Humedad

01: Presenta Unicamente HH:MM

02: Presenta Unicamente Temperatura

03: Presenta Unicamente Humedad

Si en la condicion MODO 2/3 se presionan los pulsadores HH o MM, se produce el cambio de Hora, pero se regresa al modo de presentacion correspondiente, luego de finalizado el ajuste.

CARACTERISTICAS GENERALES

- Presentación de Hora : Minuto en formato 00:00 a 23:59.
- Display realizado con leds de alto brillo, para interior. (rojo o verde a elección)
- Opcional Indicación de Temperatura y Humedad
- Seteo con pulsadores internos, opcional caja externa con los pulsadores o inalámbrico
- Retención de hora en caso de corte de energía eléctrica
- Gabinete de aluminio y policarbonato
- Cambio de MODO de presentación Hora/Temperatura/Humedad
- Terminación: Policarbonato, Aluminio

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Base de Tiempos: XTAL 10MHz
- Alimentación: 12VDC
- Consumo: 800mA Típico
- Temperatura: Indicación 1-50 grados en pasos de 1 grado
- Sensor Temperatura: LM35 Plástico
- Refresco Temperatura 10s
- Humedad: Indicación 10-90% en pasos de 1%
- Sensor Humedad: Philips, Capacitivo
- Tiempo de respuesta Sensor Humedad: 3-5min
- Retención de Hora en corte de energía: 48Hs
- Peso 1.5Kg