

Manual de uso
Reloj
Inalámbrico RF



Modelo
H4100RF

USO y PROGRAMACIÓN HORA

MODELO INALÁMBRICO

Los Pulsadores Inalámbricos llevan una batería de 12v, la cual posee una vida útil de varios años o más dependiendo del uso. Cuando el pulsador tenga un funcionamiento errático o no funcione, cambiar la batería, teniendo especial cuidado en NO INVERTIR la polaridad de la misma ya que se puede dañar el control remoto.

Distancia máxima: unos 30mts dependiendo de la disposición del lugar.

Se debe tener en cuenta que las condiciones edilicias pueden modificar el alcance de los transmisores. Sobre todo en el caso de columnas que normalmente poseen mucho hierro y acortan la distancia a la cual pueden funcionar los transmisores.

Modelo de control remoto A-B-C-D



Botón A = PGM B = SUMA

Botón C y D SIN USO

PGM:

Se ingresa al modo programación presionando el pulsador A, esto se indica en display, mostrando un parpadeo rápido cada uno de las opciones a cambiar según parpadee HH o MM se pueden cambiar los datos.

Se cambia HH o MM al presionar boton A

HH Hora 00-23

MM Minutos 00-59

SUMA:

Boton B, Incrementa la cuenta del elemento seleccionado (en parpadeo):

NOTA:

Si no se presiona ninguna tecla durante 6s el equipo automáticamente graba la hora que en ese momento se encuentra. Los segundos se ponen a 00 al grabar la hora.